



Cabine realizzate in perline di abete nordico da 20 mm o di pino impregnato in autoclave sempre di 20 mm di spessore (dipende dalla reperibilità sul mercato di legname stagionato) , intelaiate su montanti di pino da 70x70 mm. Tetto in multistrato ad incollaggio fenolico 15mm rivestito in guaina ardesiata. Porta a mezza persiana, con pannello inferiore, **con o senza** verandina anteriore.

Pedana rialzata costituita da magattelli di pino impregnato in autoclave da 70x70 mm con avvitate assi sempre di pino impregnato in autoclave da 30/35mm o in alternativa pannelli di multistrato ad incollaggio fenolico sempre da 30/35mm

Cabine WC stessa tipologia costruttiva, ma rivestite internamente con PVC 4 mm lavabile di colore bianco



Sono facilmente smontabili poiché costituite da pannelli (montanti e perline) oltre che la pedana di base ed il tetto.



POSA IN OPERA:

Le cabine devono essere posizionate su una superficie STABILE, RIGIDA E TASSATIVAMENTE IN BOLLA. Al fine di eliminare fuori-squadra.

Una volta posizionata la pedana si passa a piazzare tutti i pannelli che costituiscono i lati della cabina: si inizierà con il retro, per passare poi ai due fianchi e per ultimo posizionare il pannello frontale. In questa prima fase non devono essere avvitati alla pedana i pannelli, ma solo poggiati sopra.

Poi vengono fissati i travetti che sostengono il tetto, quindi va posizionato il tetto ed avvitato alla cabina. A questo punto va inserita la porta e va fissato tutto il sistema alla pedana di appoggio.

Per le cabine doccia o cabine WC: gli scarichi devono arrivare sotto la pedana in corrispondenza di dove devono essere posizionati i sanitari. Poi viene praticato un foro mediante trapano con punta a tazza per fare passare le tubazioni.

